



◆ 本体各部名称・機能 ◆



◆ 接続例 ◆



保証・サービスのご案内

●保証について

保証期間（1年間）中の故障につきましては「保証書」の記載にもとづき当社が無償で修理いたしますので「保証書」は大切に保管して下さい。

●故障の場合は

故障した場合のお問い合わせは局番なしの113番へご連絡下さい。

●保守用部品の保有期間について

本商品の補修用性能部品（製品の性能を維持するために必要な部品）を製造打ち切り後、7年間保有しています。保有期間が経過した後も、故障箇所によっては修理可能な場合がありますので、当社サービス取扱所へお問い合わせ下さい。

使い方等で不明の点がございましたら、NTT通信機器お取扱相談センタへお気軽にご相談ください。

NTT通信機器お取扱相談センタ

■NTT東日本エリア（北海道、東北、関東、甲信越地区）でご利用のお客様

お問い合わせ先：☎ 0120-970413

※携帯電話・PHS・050IP電話からのご利用は03-5667-7100（通話料金がかかります）

受付時間

9:00～17:00（年末年始12月29日～1月3日を除く）

■NTT西日本エリア（東海、北陸、近畿、中国、四国、九州地区）でご利用のお客様

お問い合わせ先：☎ 0120-248995

（携帯電話・PHSからもご利用可能です。）

受付時間

9:00～17:00（年末年始12月29日～1月3日を除く）

電話番号をお間違えにならないように、ご注意願います。



【製造元】株式会社 白山製作所
東京都豊島区南池袋 2-26-5
TEL: 03-5951-1211

©2010 NTT EAST・NTT WEST
本 3123-3 (2012.08)

取扱説明書：紙
保証書：紙