

記号の見方

○・・・アンテナ設置可能 ×・・・アンテナ設置不可

2018.6.6

エリア			鉄塔ビル名		アンテナ可否情報		備考
府県名	市郡名	町村名	(漢字)	(ひらがな)	プラットフォーム上設置	鉄塔側面設置	
徳島県	徳島市		徳島西	とくしまにし	○	○	
徳島県	阿南市		阿波阿南	あわあなん	○	○	
徳島県	那賀郡	那賀町	丹生谷	にゆうだに	×	○	
徳島県	海部郡	牟岐町	牟岐	むぎ	○	○	
徳島県	海部郡	海陽町	徳島海部	とくしまかいふ	○	○	
徳島県	海部郡	美波町	徳島明神	とくしまみょうじん	○	○	
徳島県	海部郡	海陽町	阿波海南	あわかいなん	×	○	
徳島県	海部郡	美波町	玉厨子無中	たまずしむちゅう	○	○	
徳島県	美馬市	美馬町	重清無中	しげきよむちゅう	○	○	
徳島県	美馬市	脇町	脇町	わきまち	○	○	
徳島県	三好市		祖谷無中	いやむちゅう	○	○	