
1. ルーターおまかせプランを用いたリモートアクセスの実施に当たって

【事前にご準備いただく事項】

①ルーター機器の設定変更

ルーターおまかせプランを用いて在宅環境等のPCから社内LANにアクセスするためには、**事前にサポートセンタに連絡し、ルーター機器の設定変更をしておくことが必要**です。

機器の設定変更の申請の際には下記にご連絡いただく必要がございます。

※お客様のルーターを遠隔地より設定変更いたします。そのため、設定変更作業時にはインターネットへの接続が途切れたり、通信が安定しない場合がございます。

ご了承くださいませようお願いいたします。

※ご依頼いただきました内容によりましては、お時間をいただくこともございます。

※機器の設定変更の際は、サポートセンタの指示に従って変更申込書を下記サイトよりダウンロードいただき、メールにて送付いただく必要がございます。

ご協力いただきますようお願いいたします。

電話番号：0800-200-2368

ダウンロードURL：https://flets-w.com/solution/plan/router_omakase/

変更申込書送付先メールアドレス：router_support-ml@west.ntt.co.jp

②ヤマハ VPNクライアントソフトウェア「YMS-VPN8」ライセンスの準備

リモートアクセスの実施に当たっては、**ヤマハ VPNクライアントソフトウェア「YMS-VPN8」ライセンス（別途購入）が必要**です。

お持ちでない場合は、弊社でも販売可能ですので、営業担当にお問合せください。

2. 全体の流れ


YMS-VPN8/YMS-VPN8-LP10を購入すると、購入時に入力した宛先にライセンス証書が郵送されます。

利用するにあたり以下の手順でセットアップを進めてください。

いずれもインターネット環境が必要になります。

手順① ユーザ登録

手順② インストール作業



ライセンス証書(サンプル)

3. ユーザー登録

ライセンス証書に記載されているユーザ登録サイトへアクセスします。

■ユーザー登録サイト

<http://www.yamaha.co.jp/router/regist/>

1.URLへ
アクセスします

<https://www.yamaha.co.jp/router/regist>

サポート
ユーザー登録 REGISTRATION
Home > サポート > ユーザー登録

本ページはヤマハVPNクライアントソフトウェアご愛用者のためのユーザー登録ページです。
VPNクライアントソフトウェア(正式版)をご購入頂いた方はユーザー登録をお願いします。

また、よりよい製品の開発や、役に立つ情報の発信のため、当ページにてご登録いただいた皆様には、「ユーザーアンケート」をお願いすることがあります。

ヤマハ VPNクライアントソフトウェア オンラインユーザー登録を希望される方は、ご登録の前に以下の「ご登録の前に」をよくお読みください。

[既にユーザー登録を完了したお客様へ]
ヤマハVPNクライアントソフトウェアの保守契約されたお客様には契約期限前に当社から更新案内を別途お送りしています。期日にお届けすべく、ユーザー登録時に入力いただいた内容を確認のうえ、担当者・住所など変更がありましたら本ページより登録情報の更新をお願いいたします。

※VPN1シリーズ、VPN7シリーズの登録は受付終了いたしました。

[ご登録の前に](#)

新規オンラインユーザー登録のお客様

はじめてユーザー登録する方はこちらにメールアドレスをご記入いただき送信ボタンをクリックしてください。
ご記入いただいたメールアドレスへ、自動的にユーザー登録ページのURLを記入したメールを発信いたしますので、そちらのページにてユーザー登録をお願いいたします。


E-Mail

1.ユーザー登録を行う
メールアドレスを入力します
2.「送信する」を
クリックします

3. ユーザー登録

入力したアドレスに下記のメールが届きます。

※メールが着信しない場合はアドレス間違い等が考えられます。新規登録欄に再度メールアドレスをご入力ください。



1.URLをクリックします

3. ユーザー登録

お買い求めの製品にご購入されたVPNクライアントソフトウェアをお選びください。
 続いて、ライセンス認証に記載されているライセンスキーを入力し次へをクリックください

YAMAHA ROUTER WEBSITE
 Yamaha Router Network Solution

サポート
ユーザー登録 REGISTRATION
 Home > サポート > ユーザー登録

ヤマハ VPNクライアントソフトウェア オンラインユーザー登録にご協力をいただき、まことにありがとうございます。
 以下のフォームに必要な事項をご入力の上、送信してください。（※印はご入力必須項目です。）

送信を確認したいE-mailにて確認メールをお送りします。
 本ユーザー登録で得たお客様の個人情報は、ヤマハからのアンケート、マーケティング情報の取得、
 希望者への情報配信を目的とした場合に限って利用させていただきます。
 お客様から収集する個人情報は弊社が定める個人情報保護方針に則って厳重に管理いたします。

製品情報をご入力ください

製品情報

「ライセンスキー」に誤りがあります。

お買い求めの製品※ : 1. 購入のVPNクライアントソフトウェアを選択

ライセンスキー※ : 2. ライセンスキーを入力 (ライセンス認証参照)

※CPシリーズをご購入の方はクライアントキーNo(17桁)を入力してください。
 ※VPN1シリーズ、VPN7シリーズの登録は受付終了いたしました。

これ以降は表示画面に従いユーザ登録を行ってください。

4. インストール

ヤマハサイトにアクセスし、VPNクライアントソフトウェア「YMS-VPN8」をダウンロードします。

https://network.yamaha.com/support/download/utility/vpn_client8

YAMAHA

ヤマハネットワーク製品 | 製品情報 | ソリューション | 設定例 | 知識&技術 | 特集記事 | サポート | 組込用途向け製品

ホーム > サポート > ダウンロード > ユーティリティダウンロード > VPNクライアントソフトウェア「YMS-VPN8」(お試し版/製品版共通)

VPNクライアントソフトウェア「YMS-VPN8」(お試し版/製品版共通)

ファイル名	マニュアル	更新日	サイズ
YMS-VPN8クライアントソフトウェア X86、32bit版	PDF (436KB) readme.html リリースノート	2020/May/18	1.38MB
YMS-VPN8クライアントソフトウェア X64、64bit版			1.38MB

本ソフトウェアの製品情報はこちらをご覧ください。

[ご注意]

- 本お試し版の使用期限は、お客様が本ソフトウェアをインストールした日から30日とします。
本お試し版用のライセンスキーは[readme.html](#)をご覧ください。
当該期日を経過した場合には、本ソフトウェアを使用することはできません。
- 本ソフトウェアの「製品版」を購入希望のお客様には、別途当社発行の『ライセンスキー証明書』が必要です。『ライセンスキー証明書』は当社VPNルーター購入先よりお求めいただけます。
- 本製品のサポートは、「[ユーザー登録サイト](#)」にライセンスキーを登録することでご利用頂けます。
- 同一のPCにYMS-VPN8とYMS-VPN7の両方をインストールしたときの動作についてはサポート対象外です。
YMS-VPN7がインストール済みのPCを使用する場合は、YMS-VPN7をアンインストールしてからYMS-VPN8をインストールしてください。

64ビット版はこちらをクリック

32ビット版はこちらをクリック

4. インストール

契約内容を確認し画面下部の「同意する」をクリックします。(画面例は64ビット版)



1. クリックします

パソコンのローカルディスクに「YMS-VPN8x64.msi」を保存します。

4. インストール


ご注意)

インストールは、利用者のコンピューターの管理者アカウントまたはAdministrator権限のあるユーザーで実行してください。

①インストールパッケージ（YMS-VPN8x86.msi（32bit対応版）またはYMS-VPN8x64.msi（64bit対応版））をコンピューターのローカルディスクに保存してから、インストールパッケージのアイコンをダブルクリックします。インストーラーが起動するとインストールウィザードが表示され、手順に従ってインストールを進めることができます。

②[次へ(N)]をクリック


①



②

4. インストール


- ① 「同意する」を選択。
- ② 「次へ」をクリック。



- ③ 「製品ライセンス」を選んでから「ライセンスキー番号」欄にライセンスキーを入力。
- ④ 「OK」をクリック。

重要)


- 評価ライセンスで使用する場合、インストール後30日間、すべての機能を使用できます。
- ライセンス認証のライセンスキーを入力ください。



4. インストール

- ① 「インストールが完了しました。」という画面が表示されたら[閉じる]をクリック。
- ② 以下の画面が表示されるので、「はい」をクリックしてパソコンを再起動します。

①



②



4. 設定画面

- ①スタートメニューより[接続設定]を選択
- ②必要事項を入力し[保存]を選択

任意の名前を設定します。

ルータのipsec ike preshared-key
コマンドの(事前共有鍵)に合わせます。

ヤマハVPNクライアント 接続設定

ファイル(F)

07: 接続7	08: 接続8	09: 接続9	10: 接続10	11: 接続11	12: 接続12	13: 接続13
14: 接続14	15: 接続15	16: 接続16	17: 接続17	18: 接続18	19: 接続19	20: 接続20
接続制御	01: test-1210	02: OCN-MAPE	03: netvolante	04: 接続4	05: 接続5	06: 接続6

接続設定

設定名:

事前共有鍵:

事前共有鍵(再入力):

接続先: IPアドレスで指定 ホスト名で指定

ホスト名:

認証方式:

インターネット接続: VPN経由

ユーザー名:

パスワード:

保存

ネットボランチDNSのホスト
名を入力します。

「MS-CHAP v2」を選択します。

VPN経由にチェックを入れます。

ルータのpp select anonymousのpp
auth usernameコマンドに合わせてください。