

■HGW設定内容確認および設定手順<PR-500MI>

1. PCとHGWをLANケーブルで接続
2. Webブラウザ(インターネットエクスプローラ)を起動し、URL欄に「http://ntt.setup/」を入力

下記メッセージが表示されます。[ユーザー名]に「user」と入力し、[パスワード]に初期設定時に設定した機器設定用パスワードを入力し、[OK]をクリック。



3. 新しいファームウェアの確認

設定画面左下(下図破線枠部分)に

- (1)「新しいファームウェアがあります」と表示がある場合は、「ファームウェア更新へ」をクリックし
4. ファームウェアの更新(バージョンアップ)へ移動

- (2)「新しいファームウェアがあります」の表示がない場合は、最新のファームウェアが適用されています。
5. IPv6PPPoE自動接続設定の確認へ移動



PR-500MI

ファームウェアバージョン
04.01.0003

- 基本設定
- 接続先設定(IPv4 PPPoE)
- 接続先設定(IPv6 PPPoE)
- 電話設定
- 無線LAN設定
- 詳細設定
- メンテナンス
- 情報

接続先設定 (IPv4 PPPoE)

トップページ > 基本設定 > 接続先設定 (IPv4 PPPoE)

ヘルプ?

複数の接続先と同時に接続するよう設定することができます。
通常の通信にはメインセッションを使用し、指定した特定の条件に一致した場合のみセッション2～5を使用します。
通話中に[設定]ボタンをクリックして設定変更を行った場合、通話が切断されることがあります。

【接続先の選択設定】

接続可	セッション名	接続先名	接続モード	UPnP優先	状態	接続/切断	操作
<input type="checkbox"/>	メインセッション	ISP1	常時接続	<input checked="" type="radio"/>	未接続(接続不可)	接続	編集 削除
<input type="checkbox"/>	セッション2		要求時接続(自動切断する)	<input type="radio"/>	未接続(接続不可)	接続	編集 削除
<input type="checkbox"/>	セッション3		要求時接続(自動切断する)	<input type="radio"/>	未接続(接続不可)	接続	編集 削除
<input type="checkbox"/>	セッション4		要求時接続(自動切断する)	<input type="radio"/>	未接続(接続不可)	接続	編集 削除
<input type="checkbox"/>	セッション5		要求時接続(自動切断する)	<input type="radio"/>	未接続(接続不可)	接続	編集 削除

設定

新しいファームウェアがあります。
現在のアップデート設定は自動更新
(05:00~05:59)に設定されています。
ただちに更新する場合は

ファームウェア更新へ ←クリック

をクリックし、ファームウェア更新画面
でファームウェア更新を実施してくださ
い。

セッション名	宛先ドメイン名	宛先IPアドレス/マスク長	送信元IPアドレス	操作
セッション2				編集 削除
セッション3				編集 削除
セッション4				編集 削除
セッション5				編集 削除

4. ファームウェアの更新(バージョンアップ)

「ファームウェア更新」をクリック。

NTT
PR-500MI
ファームウェアバージョン
04.01.0003

基本設定
電話設定
無線LAN設定
詳細設定
メンテナンス
機器設定用パスワードの変更
設定値の保存と復元
設定値の初期化
ファームウェア更新
PINGテスト
機器再起動
UPnP NAT情報消去
スマートフォンメンテナンス
USB通信機器一覧
情報

新しいファームウェアがあります。
現在のアップデート設定は自動更新
(05:00~05:59)に設定されています。
ただちに更新する場合は

ファームウェア更新へ

をクリックし、ファームウェア更新画面
でファームウェア更新を実施してくだ
さい。

トップページ > メンテナンス > ファームウェア更新 ヘルプ?

ファームウェア更新

【現在のバージョン】
現在のファームウェアバージョン 04.01.0003


【ファイル指定】
ファームウェアのファイル名・ディレクトリ名には、全角文字及び半角カナが使用できないことがあります。
ファームウェアファイル 参照...

ファームウェア転送後、自動的にフラッシュメモリへの書き込みを行います。書き込み中を表すランプの点灯が終わるまでは機器の電源を切らないでください。また、バージョンアップ中はWebアクセスなどの操作も行わないでください。
フラッシュメモリへの書き込み中に電源を切ると、機器が動作しなくなります。
更新

【アップデート設定】
更新がある場合は指定された時間帯に更新を実行します。
更新および通信状況によっては更新時間がずれることがあります。
自動更新時間 05:00
設定

【手動アップデート】
ファームウェア更新情報 新しい更新があります。電話が使用されていないことを確認の上、ファームウェア更新を実施してください。
更新確認 **ファームウェア更新** ←クリック

確認メッセージの「OK」をクリック。ファームウェア更新後、HGWが自動再起動される。



自動再起動

「再表示」をクリック。

再起動完了

本商品の再起動が完了しました。[再表示]ボタンをクリックしてください。

[再表示]ボタンをクリックした後、本商品にアクセスできなくなる場合がありますので、その場合は、Webブラウザを一度終了し、接続する端末と本商品の設定を合わせた後、Webブラウザを開きなおしてください。

再表示

←クリック

最新ファームが適用され、画面左下(破線枠部分)の表示がないことを確認。



PR-500MI

ファームウェアバージョン
04.01.0003

- 基本設定
- 接続先設定(IPv4 PPPoE)
- 接続先設定(IPv6 PPPoE)
- 電話設定
- 無線LAN設定
- 詳細設定
- メンテナンス
- 情報

接続先設定 (IPv4 PPPoE)

トップページ > 基本設定 > 接続先設定 (IPv4 PPPoE)

ヘルプ?

複数の接続先と同時に接続するよう設定することができます。
通常の通信にはメインセッションを使用し、指定した特定の条件に一致した場合のみセッション2~5を使用します。
通話中に[設定]ボタンをクリックして設定変更を行った場合、通話が切断されることがあります。

【接続先の選択設定】

接続可	セッション名	接続先名	接続モード	UPnP優先	状態	接続/切断	操作
<input type="checkbox"/>	メインセッション	ISP1	常時接続	<input checked="" type="radio"/>	未接続(接続不可)	接続	編集 削除
<input type="checkbox"/>	セッション2		要求時接続(自動切断する)	<input type="radio"/>	未接続(接続不可)	接続	編集 削除
<input type="checkbox"/>	セッション3		要求時接続(自動切断する)	<input type="radio"/>	未接続(接続不可)	接続	編集 削除
<input type="checkbox"/>	セッション4		要求時接続(自動切断する)	<input type="radio"/>	未接続(接続不可)	接続	編集 削除
<input type="checkbox"/>	セッション5		要求時接続(自動切断する)	<input type="radio"/>	未接続(接続不可)	接続	編集 削除

設定

【接続ルール設定】

セッション名	宛先ドメイン名	宛先IPアドレス/マスク長	送信元IPアドレス	操作
セッション2				編集 削除
セッション3				編集 削除
セッション4				編集 削除
セッション5				編集 削除

表示なし

5. IPv6 PPPoE自動接続設定の確認

- ①メニューより「基本設定」→「接続先設定 (IPv6 PPPoE)」をクリックで設定画面へ移動
- ②設定確認(設定画面上破線枠部分)
 - ・以下の設定表示の場合は 必要な設定がされているため、8. 設定・確認の終了 にて完了となります。
「接続先の情報」の「IPv6セッション」→「状態」⇒「停止」
「拡張設定」の「LAN側プレフィックスの選択」 ⇒「手動設定 (NGNプレフィックス固定)」
 - ・設定内容が異なる場合は、6. IPv6 PPPoE自動接続設定の停止 へ移動



PR-500MI

ファームウェアバージョン
04.01.0003

- 基本設定
- 接続先設定(IPv4 PPPoE)
- 接続先設定(IPv6 PPPoE)
- 電話設定
- 無線LAN設定
- 詳細設定
- メンテナンス
- 情報

接続先設定 (IPv6 PPPoE)

トップページ > 基本設定 > 接続先設定 (IPv6 PPPoE)

ヘルプ?

・本機能は、ご契約のプロバイダが、インターネット (IPv6 PPPoE) を提供している場合にのみご利用いただけます。
・ご契約のプロバイダが、本商品を利用したインターネット (IPv6 PPPoE) を提供していない場合は、"待機中"と表示されます。
・本機能の設定は、接続先設定 (IPv4 PPPoE) メインセッションの設定をもとに自動で行われます。
・設定変更を行うと、一時的に本設定画面にアクセスできなくなることがあります。その場合には、一度ブラウザを閉じて本設定画面を開き直るか、PC等の再起動を行ってください。
・本商品に接続し、あく利用されるIPv6対応機器によっては、本設定の変更により利用できなくなることがあります。その場合には、[LAN側プレフィックスの選択] (イクス固定) に変更し、IPv6対応機器を再起動してください。
・設定変更を行った場合、通話が切断されることがあります。

← ①クリック

【接続先の情報】

セッション名	接続先名	状態	操作
IPv6セッション		停止	接続 切断・停止 詳細設定

← ②確認

【拡張設定】

LAN側プレフィックスの選択	手動設定 (NGNプレフィックス固定) ▼
転送モード	光ネクスト優先 ▼


設定

【静的ポリシールーティング設定】

エントリ番号	送信元 IPv6プレフィックス	送信元 IPv6プレフィックス長	宛先 IPv6プレフィックス	宛先 IPv6プレフィックス長	プロトコル	送信元ポート	宛先ポート	宛先ドメイン	転送先インタフェース	操作
1										編集 削除
2										編集 削除

6. IPv6 PPPoE自動接続設定の停止

「接続先の情報」の「IPv6セッション」-「操作」の「切断・停止」をクリック。



PR-500MI
ファームウェアバージョン
04.01.0003

- 基本設定
- 接続先設定(IPv4 PPPoE)
- 接続先設定(IPv6 PPPoE)
- 電話設定
- 無線LAN設定
- 詳細設定
- メンテナンス
- 情報

接続先設定 (IPv6 PPPoE)

トップページ > 基本設定 > 接続先設定 (IPv6 PPPoE) ヘルプ?

・本機能は、ご契約のプロバイダが、インターネット (IPv6 PPPoE) を提供している場合にのみご利用いただけます。
 ・ご契約のプロバイダが、本商品を利用したインターネット (IPv6 PPPoE) を提供していない場合は、「待機中」と表示されます。
 ・本機能の設定は、接続先設定 (IPv4 PPPoE) メインセッションの設定をもとに自動で行われます。
 ・設定変更を行うと、一時的に本設定画面にアクセスできなくなることがあります。その場合には、一度ブラウザを閉じて本設定画面を開き直すか、PC等の再起動を行ってください。
 ・本商品に接続してご利用されるIPv6対応機器によっては、本設定の変更により利用できなくなることがあります。その場合には、[LAN側プレフィックスの選択] を、「手動設定 (NGNプレフィックス固定)」に変更し、IPv6対応機器を再起動してください。
 ・通話中に設定変更を行った場合、通話が切断されることがあります。

【接続先の情報】

セッション名	接続先名	状態	操作
IPv6セッション		待機中	<input type="button" value="接続"/> <input style="border: 2px solid red;" type="button" value="切断・停止"/> ←クリック

【拡張設定】


LAN側プレフィックスの選択 自動設定 (推奨)

転送モード 光ネクスト優先

【静的ポリシールーティング設定】

エントリ番号	送信元 IPv6プレフィックス	送信元 IPv6プレフィックス長	宛先 IPv6プレフィックス	宛先 IPv6プレフィックス長	プロトコル	送信元ポート	宛先ポート	宛先ドメイン	転送先インタフェース	操作
1										<input type="button" value="編集"/> <input type="button" value="削除"/>
2										<input type="button" value="編集"/> <input type="button" value="削除"/>

メッセージ画面の「OK」をクリック。



PR-500MI
ファームウェアバージョン
04.01.0003

- 基本設定
- 接続先設定(IPv4 PPPoE)
- 接続先設定(IPv6 PPPoE)
- 電話設定
- 無線LAN設定
- 詳細設定
- メンテナンス
- 情報

接続先設定 (IPv6 PPPoE)

トップページ > 基本設定 > 接続先設定 (IPv6 PPPoE) ヘルプ?

・本機能は、ご契約のプロバイダが、インターネット (IPv6 PPPoE) を提供している場合にのみご利用いただけます。
 ・ご契約のプロバイダが、本商品を利用したインターネット (IPv6 PPPoE) を提供していない場合は、「待機中」と表示されます。
 ・本機能の設定は、接続先設定 (IPv4 PPPoE) メインセッションの設定をもとに自動で行われます。
 ・設定変更を行うと、一時的に本設定画面にアクセスできなくなることがあります。その場合には、一度ブラウザを閉じて本設定画面を開き直すか、PC等の再起動を行ってください。
 ・本商品に接続してご利用されるIPv6対応機器によっては、本設定の変更により利用できなくなることがあります。その場合には、[LAN側プレフィックスの選択] を、「手動設定 (NGNプレフィックス固定)」に変更し、IPv6対応機器を再起動してください。
 ・通話中に設定変更を行った場合、通話が切断されることがあります。

【接続先の情報】

セッション名	接続先名	状態	操作
IPv6セッション		待機中	<input type="button" value="接続"/> <input style="border: 2px solid red;" type="button" value="切断・停止"/> <input type="button" value="詳細設定"/>

【拡張設定】

LAN側プレフィックスの選択 自動設定 (推奨)

転送モード 光ネクスト優先

【静的ポリシールーティング設定】

エントリ番号	送信元 IPv6プレフィックス	送信元 IPv6プレフィックス長	宛先 IPv6プレフィックス	宛先 IPv6プレフィックス長	プロトコル	送信元ポート	宛先ポート	宛先ドメイン	転送先インタフェース	操作
1										<input type="button" value="編集"/> <input type="button" value="削除"/>
2										<input type="button" value="編集"/> <input type="button" value="削除"/>

Web ページからのメッセージ

正常に処理が完了しました。

←クリック

7. LAN側プレフィックスの変更

③「拡張設定」の「LAN側プレフィックスの選択」の「手動設定(NGNプレフィックス固定)」を選択。

④「設定」をクリックし変更設定を反映。

NTT
PR-500MI
ファームウェアバージョン
04.01.0003

基本設定
接続先設定(IPv4 PPPoE)
接続先設定(IPv6 PPPoE)
電話設定
無線LAN設定
詳細設定
メンテナンス
情報

接続先設定 (IPv6 PPPoE)

トップページ > 基本設定 > 接続先設定 (IPv6 PPPoE) ヘルプ?

- 本機能は、ご契約のプロバイダが、インターネット (IPv6 PPPoE) を提供している場合にのみご利用いただけます。
- ご契約のプロバイダが、本商品を利用したインターネット (IPv6 PPPoE) を提供していない場合は、「待機中」と表示されます。
- 本機能の設定は、接続先設定 (IPv4 PPPoE) メインセッションの設定をもとに自動で行われます。
- 設定変更を行うと、一時的に本設定画面にアクセスできなくなることがあります。その場合には、一度ブラウザを開いて本設定画面を開き直すか、PC等の再起動を行ってください。
- 本商品に接続してご利用されるIPv6対応機器によっては、本設定の変更により利用できなくなることがあります。その場合には、[LAN側プレフィックスの選択] を、「手動設定 (NGNプレフィックス固定)」に変更し、IPv6対応機器を再起動してください。
- 通話中に設定変更を行った場合、通話が切断されることがあります。

[接続先の情報]

セッション名	接続先名	状態	操作
IPv6セッション		停止	接続 切断・停止 詳細設定

[拡張設定]

LAN側プレフィックスの選択 **自動設定 (推奨)** ← ③選択
手動設定 (NGNプレフィックス固定)
転送モード

設定 ← ④クリック

[静的ポリシールーティング設定]

エントリ番号	送信元 IPv6プレフィックス	送信元 IPv6プレフィックス長	宛先 IPv6プレフィックス	宛先 IPv6プレフィックス長	プロトコル	送信元ポート	宛先ポート	宛先ドメイン	転送先 インタフェース	操作
1										編集 削除
2										編集 削除

「正常に処理が完了しました」と画面に表示されることを確認し、「OK」をクリック。

NTT
PR-500MI
ファームウェアバージョン
04.01.0003

基本設定
接続先設定(IPv4 PPPoE)
接続先設定(IPv6 PPPoE)
電話設定
無線LAN設定
詳細設定
メンテナンス
情報

接続先設定 (IPv6 PPPoE)

トップページ > 基本設定 > 接続先設定 (IPv6 PPPoE) ヘルプ?

- 本機能は、ご契約のプロバイダが、インターネット (IPv6 PPPoE) を提供している場合にのみご利用いただけます。
- ご契約のプロバイダが、本商品を利用したインターネット (IPv6 PPPoE) を提供していない場合は、「待機中」と表示されます。
- 本機能の設定は、接続先設定 (IPv4 PPPoE) メインセッションの設定をもとに自動で行われます。
- 設定変更を行うと、一時的に本設定画面にアクセスできなくなることがあります。その場合には、一度ブラウザを開いて本設定画面を開き直すか、PC等の再起動を行ってください。
- 本商品に接続してご利用されるIPv6対応機器によっては、本設定の変更により利用できなくなることがあります。その場合には、[LAN側プレフィックスの選択] を、「手動設定 (NGNプレフィックス固定)」に変更し、IPv6対応機器を再起動してください。
- 通話中に設定変更を行った場合、通話が切断されることがあります。

[接続先の情報]

セッション名	接続先名	状態	操作
IPv6セッション		停止	接続 切断・停止 詳細設定

[拡張設定]

LAN側プレフィックスの選択 先ネクスト優先
転送モード

設定

Web ページからのメッセージ
正常に処理が完了しました。
OK ←クリック

[静的ポリシールーティング設定]

エントリ番号	送信元 IPv6プレフィックス	送信元 IPv6プレフィックス長	宛先 IPv6プレフィックス	宛先 IPv6プレフィックス長	プロトコル	送信元ポート	宛先ポート	宛先ドメイン	転送先 インタフェース	操作
1										編集 削除
2										編集 削除

変更設定が反映されていることを確認

- ・「接続先の情報」の「IPv6セッション」→「状態」⇒「停止」
- ・「拡張設定」の「LAN側プレフィックス」⇒「手動設定（NGNプレフィックス固定）」



PR-500MI

ファームウェアバージョン
04.01.0003

- 基本設定
- 接続先設定 (IPv4 PPPoE)
- 接続先設定 (IPv6 PPPoE)
- 電話設定
- 無線LAN設定
- 詳細設定
- メンテナンス
- 情報

接続先設定 (IPv6 PPPoE)

トップページ > 基本設定 > 接続先設定 (IPv6 PPPoE)

ヘルプ?

- ・本機能は、ご契約のプロバイダが、インターネット (IPv6 PPPoE) を提供している場合にのみご利用いただけます。
- ・ご契約のプロバイダが、本商品を利用したインターネット (IPv6 PPPoE) を提供していない場合は、「待機中」と表示されます。
- ・本機能の設定は、接続先設定 (IPv4 PPPoE) メインセッションの設定をもとに自動で行われます。
- ・設定変更を行うと、一時的に本設定画面にアクセスできなくなることがあります。その場合には、一度ブラウザを閉じて本設定画面を開き直すか、PC等の再起動を行ってください。
- ・本商品に接続してご利用されるIPv6対応機器によっては、本設定の変更により利用できなくなることがあります。その場合には、[LAN側プレフィックスの選択] を、「手動設定 (NGNプレフィックス固定)」に変更し、IPv6対応機器を再起動してください。
- ・通話中に設定変更を行った場合、通話が切断されることがあります。

【接続先の情報】

セッション名	接続先名	状態	操作
IPv6セッション		停止	接続 切断・停止 詳細設定

←確認

【拡張設定】

LAN側プレフィックスの選択 手動設定 (NGNプレフィックス固定)

転送モード 光ネクスト優先

設定

【静的ポリシールーティング設定】

エントリ番号	送信元 IPv6プレフィックス	送信元 IPv6プレフィックス長	宛先 IPv6プレフィックス	宛先 IPv6プレフィックス長	プロトコル	送信元ポート	宛先ポート	宛先ドメイン	転送先インタフェース	操作
1										編集 削除
2										編集 削除

8. 設定・確認の終了

Webブラウザ (インターネットエクスプローラ等) を閉じてHGWの設定・確認を終了。
必要な対応は以上となります。