

**セキュリティおまかせプラン
クラウドプロキシ
ユーザ操作マニュアル (ver1.1)**

改訂履歴

No	Date	主な変更内容	Ver
1	2022/01/31	初版	1.0
2	2022/02/22	「目次」の記載を変更 「ETP Client使用上の注意」を追加	1.1

はじめに

本資料では、ユーザー様がクラウドプロキシ機能をご利用になる際に必要な情報を記載しております。

ご利用開始にあたりましては、本ホームページ上のインストール資材のダウンロードをお願いいたします。

OSがWindows^(※)のユーザー様は1と3をご確認ください。

OSがMac^(※)のユーザー様は2と3をご確認ください。

※ インストールできるOSは以下のものに限られます。

Windows 10 (32bit/64bit) , 11

Mac OS Monterey, Big Sur


目次

1. GUI操作によるインストール方法 (Windows編)
2. GUI操作によるインストール方法 (Mac編)
3. インストール後の設定
4. ETP Client使用中の操作方法
5. ETP Client使用上の注意
6. アンインストールの方法 (Windows編)
7. アンインストールの方法 (Mac編)


1 GUI操作によるインストール方法（Windows編）

GUI操作によるインストール方法

- 1-1. 配布されたパッケージファイルを解凍します。
- 1-2. パッケージから取り出したVC++再配布可能パッケージのインストーラを起動します。



- 1-3. 「ETP Client」の前提ソフトウェアである「VC++再配布可能パッケージ」をインストールします。



「ライセンス条項および使用条件に同意する (A)」
をチェックして、「インストール (I)」を押します。


GUI操作によるインストール方法

1-4. ユーザアカウント制御イベントが出るので、「はい」を押します。




1-5. 「はい」を押すと、インストールが開始されます。

インストールが完了したら再起動を促されるので「再起動」を押して再起動してください。





GUI操作によるインストール方法

1-6. パッケージから取り出したEtp Clientのインストーラを起動します。




1-7. 「ETP Client」をインストールします。



「はい」を押します。


GUI操作によるインストール方法

- 1-8. インストールを完了して、別途メールにて代表者様に送付させていただいております、「Entitlement Code」を入力します。



「Finish」を押します。


「ETP Client」が自動的に起動します。



「Entitlement Code」を入力して、「Activate」ボタンを押します。

GUI操作によるインストール方法

1-9. タスクトレイの「ETP Clientアイコン」を右クリックして「Open ETP Client」を選択します。





Your device is protected.
になれば、ETPによる保護が有効です。


ブラウザの閲覧等には次ページ以降の証明書のインストールが必要です。

GUI操作によるインストール方法

1-10. パッケージから取り出したETP Proxy (SWG)用の証明書をインストールします。
パッケージから取り出した「cacert.cer」ファイルを、ダブルクリックしてインストールを行います。




GUI操作によるインストール方法



「はい」をクリックします。

GUI操作によるインストール方法

1-11. ETP Proxy (SWG)用の証明書がインストールされているかの確認方法
左下の検索バーもしくはWindowsボタン（キー）を押した直後にキーボードで「証明書」と入力することで、【ユーザ証明書の管理】が表示されるのでクリックします。



GUI操作によるインストール方法

1-11. ETP Proxy (SWG)用の証明書がインストールされているかの確認方法

証明書インストールのさいに指定したフォルダを開くと、フォルダ内に【Security Omakase Plan】があることが確認できます。証明書の確認は以上です。

The screenshot shows the Windows Certificate Manager window. The left pane shows the tree view with 'Trusted Root Certification Authorities' expanded. The main pane displays a list of certificates. The 'Security Omakase Plan' certificate is highlighted in blue and red.


発行先	発行者	有効期限	目的	フレンドリ名	状態	証明書テンプレート
Microsoft Time Stamp Root Cert...	Microsoft Time Stamp Root Certifi...	2039/10/23	<すべて>	Microsoft Time Sta...		
NO LIABILITY ACCEPTED, (c)97 ...	NO LIABILITY ACCEPTED, (c)97 Ver...	2004/01/08	タイムスタンプ	VeriSign Time Stam...		
QuoVadis Root CA 2	QuoVadis Root CA 2	2031/11/25	クライアント認証, コー...	QuoVadis Root CA 2		
QuoVadis Root Certification Aut...	QuoVadis Root Certification Auth...	2021/03/18	クライアント認証, コー...	QuoVadis Root Cert...		
SecureTrust CA	SecureTrust CA	2030/01/01	クライアント認証, コー...	Trustwave		CA
Security Communication RootC...	Security Communication RootCA1	2023/09/30	クライアント認証, コー...	SECOM Trust Syste...		
Security Communication RootC...	Security Communication RootCA2	2020/05/20	クライアント認証, コー...	SECOM Trust Syste...		
Security Omakase Plan	Security Omakase Plan	2122/02/25	<すべて>	<なし>		
Starfield Class 2 Certification Au...	Starfield Class 2 Certification Auth...	2034/06/30	クライアント認証, コー...	Starfield Class 2 Cer...		
Symantec Enterprise Mobile Ro...	Symantec Enterprise Mobile Root ...	2032/03/15	コード署名	<なし>		
thawte Primary Root CA	thawte Primary Root CA	2036/07/17	クライアント認証, コー...	thawte		
Thawte Timestamping CA	Thawte Timestamping CA	2021/01/01	タイムスタンプ	Thawte Timestampi...		
USERTrust RSA Certification Aut...	USERTrust RSA Certification Autho...	2038/01/19	クライアント認証, コー...	Sectigo		
UTN-USERFirst-Object	UTN-USERFirst-Object	2019/07/10	暗号化ファイル システ...	Sectigo (UTN Object)		
VeriSign Class 3 Public Primary ...	VeriSign Class 3 Public Primary Cer...	2036/07/17	クライアント認証, コー...	VeriSign		
VeriSign Universal Root Certifica...	VeriSign Universal Root Certificati...	2037/12/02	クライアント認証, コー...	VeriSign Universal R...		

信頼されたルート証明機関 ストアには 51 個の証明書があります。


2 GUI操作によるインストール方法 (Mac編)

GUI操作によるインストール方法


2-1. パッケージから取り出したMac版ETP Clientのインストーラを起動します。



2-2. 「ETP Client」をインストールします。




「続ける」を押します。



「インストール」を押します。


GUI操作によるインストール方法

2-3. インストールを完了して、別途メールにて代表者様に送付させていただいております、「Entitlement Code」を入力します。



「閉じる」を押します。


「ETP Client」が自動的に起動します。



「Entitlement Code」を入力して、「Activate」ボタンを押します。

GUI操作によるインストール方法

2-4. タスクバーの「ETP Clientアイコン」を右クリックして「Open ETP Client」を選択します。




Your device is protected.
になれば、ETPによる保護が有効です。

※再起動を実施いただかないと有効にならない場合がございます。

ブラウザの閲覧等には次ページ以降の証明書のインストールが必要です。

GUI操作によるインストール方法

2-5. パッケージから取り出したETP Proxy (SWG)用の証明書をインストールします。
パッケージから取り出した「cacert.cer」ファイルを、ダブルクリックしてインストールを行います。



The image shows a sequence of steps for installing a certificate on a Mac. On the left, a file named 'cacert.cer' is shown. A green arrow points to the 'システム...' (System...) option in the Keychain Access sidebar. Another green arrow points to the 'Security Omakase Plan' entry in the main list. A third green arrow points to the '信頼' (Trust) button in the details window.

キーチェーンアクセスに「Security Omakase Plan」が入ります。
このルート証明書をダブルクリック
します。

「> 信頼」をクリックして展開します。

名前	種類	有効期限	キーチェーン
Akamai Enterprise (LL) 45722	証明書	2023/05/22 23:51:52	システム
com.apple.kerberos.kdc	証明書	2040/11/12 9:51:26	システム
com.apple.systemdefault	証明書	2040/11/12 9:51:25	システム
Security Omakase Plan	証明書	2122/02/25 11:28:25	システム

Security Omakase Plan
ルート認証局
有効期限: 2122年2月25日 水曜日 11時28分25秒 日本標準時
このルート証明書は信頼されていません

> 信頼

詳細な情報

サブジェクト名

国または地域 JP
都道府県/州 Osaka
所在地 Osaka
組織 NTT WEST CORP.
通称 Security Omakase Plan

発行者名

国または地域 JP
都道府県/州 Osaka
所在地 Osaka
組織 NTT WEST CORP.
通称 Security Omakase Plan

シリアル番号 5C 7E 7C 2E AB B7 E3 5B 7F BA 84 72 50 88 BD E7 15 D2 2D A0

GUI操作によるインストール方法



「この証明書を使用するとき:」の
「システムデフォルトを使用」を変更し
ます。

「常に信頼」を選択した後に、
閉じます。

GUI操作によるインストール方法

2-6. ETP Proxy (SWG)用の証明書がインストールされて、すべてのユーザにとって信頼されているものとして指定されている状態になった事を確認します。

キーチェーンアクセス

すべての項目 パスワード 秘密メモ 自分の証明書 鍵 証明書

Security Omakase Plan
ルート認証局
有効期限: 2122年2月25日 水曜日 11時28分25秒 日本標準時
+ この証明書はすべてのユーザにとって信頼されているものとして指定されています


名前	種類	有効期限	キーチェーン
Akamai Enterprise (LL) 45722	証明書	2023/05/22 23:51:52	システム
com.apple.kerberos.kdc	証明書	2040/11/12 9:51:26	システム
com.apple.systemdefault	証明書	2040/11/12 9:51:25	システム
Security Omakase Plan	証明書	2122/02/25 11:28:25	システム


3 インストール後の設定

インストール後のFirefoxの追加設定


Chrome, Edge, Firefox, Safari, IE, Opera で、2021年12月時点の日本のWebブラウザのシェアのほぼ100%をカバーします。
この内、Firefox のみ以下の追加設定が必要になります。

3-1. 古いバージョンのFirefoxをインストールしてバージョンアップしながら使い続けている場合は、FirefoxがOS側のProxy設定を使用しない設定になっている可能性があります。この場合に、ETP Clientが正しく動作するためには、追加の設定が必要です。



右上の  メニューをクリックして「設定」を押します。

インストール後のFirefoxの追加設定



一番下にスクロールして、ネットワーク設定の「接続設定」を押します。

インストール後のFirefoxの追加設定

インターネット接続

インターネット接続に使用するプロキシの設定

プロキシを使用しない(Y)

このネットワークのプロキシ設定を自動検出する(W)

システムのプロキシ設定を利用する(U)

手動でプロキシを設定する(M)

HTTP プロキシ(X) ポート(P)

このプロキシを HTTPS でも使用する(S)

HTTPS プロキシ(H) ポート(Q)

SOCKS ホスト(C) ポート(T)

SOCKS v4(K) SOCKS v5(V)

自動プロキシ設定スクリプト URL(A)


プロキシなしで接続(N)

例: .mozilla.org, .net.nz, 192.168.1.0/24
localhost, 127.0.0.1/8, ::1 は常にプロキシなしで接続します。

「システムのプロキシ設定を利用する(U)」を選択し、「OK」ボタンを押します。

インストール後のFirefoxの追加設定

3-2. Firefoxはデフォルトでは、OS側のルート証明書を参照しないので、ETP Clientが正しく動作するには、追加の設定が必要です。



Webアドレスを入力するところに「about:config」と入力しEnterキーを押します。



左の画面が表示されるので、「危険性を承知の上で使用する」を押します。

インストール後のFirefoxの追加設定





「すべて表示」を押します。



これらの設定を変更すると、Firefox のセキュリティ、パフォーマンスに深刻な問題を引き起こす恐れがあります。

インストール後のFirefoxの追加設定



「security.enterprise_roots.enabled」
見つけてfalseになっている場合は、
⇌ を押して、trueに変えます。



trueに変わったことを確認します。
即時に有効になりますが、一度、Firefox
を閉じてから、再度スタートします。

4

ETP Client使用中の操作方法



ETP Client使用中の操作方法

操作画面に到達するには、タスクバーのETP Clientアイコンを右クリックして「Open ETP Client」を選択します。





ETP Client使用中の操作方法

4-1. ETP Clientの動作を停止したい場合






ETP Clientが停止する確認画面が出ますので、OKを押します。



ホームマークをクリックすると、動作が停止して保護されていない事が確認できます。



ETP Client使用中の操作方法

4-2. ETP Clientを停止状態から起動したい場合




ETP Client使用中の操作方法

4-3. ETP Clientのトラブルシューティング用のログを収集したい場合




私的なユーザのアクセスログを保存する確認画面が出ますので、OKを押します。



Troubleshooting Log: で Debug を選びます。

Info only 基本的なサービスの通信情報のみ
Verbose ETP Clientの健康状態ともう少し詳細な情報
Debug エンドユーザのDNSクエリやリクエストの情報を含むIT管理者がトレースに必要なログ。アカマイがトラブルの解析に必要なレベル



ログの保存場所を確認してからOKを押します。

5 ETP Client使用上の注意

ETP Client使用上の注意

5-1-1. ETP Clientの動作を停止した場合とアンインストールした場合、PCのネットワーク設定の各項目がETP Clientインストール前の設定値に戻らないパターンがあります。

	PCのネットワーク設定の項目	ETP Clientインストール前の設定値	ETP Clientが動作中の設定値	動作停止とアンインストール後の設定値
①	IPアドレス (サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ)	次のIPアドレスを使う(S):	次のIPアドレスを使う(S): (左記と変わらず)	次のIPアドレスを使う(S):
	DNSサーバのアドレス	次のDNSサーバのアドレスを使う(E):	127.0.0.1	次のDNSサーバのアドレスを使う(E):
②	IPアドレス (サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ)	IPアドレスを自動的に取得する(O)	IPアドレスを自動的に取得する(O) (左記と変わらず)	IPアドレスを自動的に取得する(O)
	DNSサーバのアドレス	DNSサーバアドレスを自動的に取得する(B)	127.0.0.1	DNSサーバアドレスを自動的に取得する(B)
③	IPアドレス (サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ)	IPアドレスを自動的に取得する(O)	IPアドレスを自動的に取得する(O) (左記と変わらず)	IPアドレスを自動的に取得する(O)
	DNSサーバのアドレス	次のDNSサーバのアドレスを使う(E):	127.0.0.1	DNSサーバアドレスを自動的に取得する(B)

動作停止やアンインストール後に、インストール前の設定値に戻らないため、再設定が必要です
※画面遷移は次頁以降参考

ETP Client使用上の注意

5-1-2. ①、②実際の画面推移。

設定値は元に戻ります

①

インターネットプロトコルバージョン4 (TCP/IPv4)のプロパティ

全般

ネットワークでこの機能がサポートされている場合は、IP 設定を自動的に取得することができます。サポートされていない場合は、ネットワーク管理者に適切な IP 設定を問い合わせてください。

IP アドレスを自動的に取得する(O)

次の IP アドレスを使う(S):

IP アドレス(I): 192 . 168 . 11 . 2

サブネットマスク(U): 255 . 255 . 255 . 0

デフォルトゲートウェイ(D): 192 . 168 . 11 . 1

DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する(B)

次の DNS サーバーのアドレスを使う(E):

優先 DNS サーバー(P): 192 . 168 . 11 . 1

代替 DNS サーバー(A): . . .

終了時に設定を検証する(L)



インターネットプロトコルバージョン4 (TCP/IPv4)のプロパティ

全般

ネットワークでこの機能がサポートされている場合は、IP 設定を自動的に取得することができます。サポートされていない場合は、ネットワーク管理者に適切な IP 設定を問い合わせてください。

IP アドレスを自動的に取得する(O)

次の IP アドレスを使う(S):

IP アドレス(I): 192 . 168 . 11 . 2

サブネットマスク(U): 255 . 255 . 255 . 0

デフォルトゲートウェイ(D): 192 . 168 . 11 . 1

DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する(B)

次の DNS サーバーのアドレスを使う(E):

優先 DNS サーバー(P): 127 . 0 . 0 . 1

代替 DNS サーバー(A): . . .

終了時に設定を検証する(L)



インターネットプロトコルバージョン4 (TCP/IPv4)のプロパティ

全般

ネットワークでこの機能がサポートされている場合は、IP 設定を自動的に取得することができます。サポートされていない場合は、ネットワーク管理者に適切な IP 設定を問い合わせてください。

IP アドレスを自動的に取得する(O)

次の IP アドレスを使う(S):

IP アドレス(I): 192 . 168 . 11 . 2

サブネットマスク(U): 255 . 255 . 255 . 0

デフォルトゲートウェイ(D): 192 . 168 . 11 . 1

DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する(B)

次の DNS サーバーのアドレスを使う(E):

優先 DNS サーバー(P): 192 . 168 . 11 . 1

代替 DNS サーバー(A): . . .

終了時に設定を検証する(L)

②

インターネットプロトコルバージョン4 (TCP/IPv4)のプロパティ

全般 代替の構成

ネットワークでこの機能がサポートされている場合は、IP 設定を自動的に取得することができます。サポートされていない場合は、ネットワーク管理者に適切な IP 設定を問い合わせてください。

IP アドレスを自動的に取得する(O)

次の IP アドレスを使う(S):

IP アドレス(I): . . .

サブネットマスク(U): . . .

デフォルトゲートウェイ(D): . . .

DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する(B)

次の DNS サーバーのアドレスを使う(E):

優先 DNS サーバー(P): . . .

代替 DNS サーバー(A): . . .

終了時に設定を検証する(L)



インターネットプロトコルバージョン4 (TCP/IPv4)のプロパティ

全般 代替の構成

ネットワークでこの機能がサポートされている場合は、IP 設定を自動的に取得することができます。サポートされていない場合は、ネットワーク管理者に適切な IP 設定を問い合わせてください。

IP アドレスを自動的に取得する(O)

次の IP アドレスを使う(S):

IP アドレス(I): . . .

サブネットマスク(U): . . .

デフォルトゲートウェイ(D): . . .

DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する(B)

次の DNS サーバーのアドレスを使う(E):

優先 DNS サーバー(P): 127 . 0 . 0 . 1

代替 DNS サーバー(A): . . .

終了時に設定を検証する(L)



インターネットプロトコルバージョン4 (TCP/IPv4)のプロパティ

全般 代替の構成

ネットワークでこの機能がサポートされている場合は、IP 設定を自動的に取得することができます。サポートされていない場合は、ネットワーク管理者に適切な IP 設定を問い合わせてください。

IP アドレスを自動的に取得する(O)

次の IP アドレスを使う(S):

IP アドレス(I): . . .

サブネットマスク(U): . . .

デフォルトゲートウェイ(D): . . .

DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する(B)

次の DNS サーバーのアドレスを使う(E):

優先 DNS サーバー(P): . . .

代替 DNS サーバー(A): . . .

終了時に設定を検証する(L)

ETP Client起動/
インストール後

ETP Client停止/
アンインストール後

ETP Client使用上の注意

5-1-3. ③実際の画面推移。

DNS設定が消えるため、
再設定が必要になります。

③

インターネットプロトコルバージョン4 (TCP/IPv4)のプロパティ

全般 代替の構成

ネットワークでこの機能がサポートされている場合は、IP 設定を自動的に取得することができます。サポートされていない場合は、ネットワーク管理者に適切な IP 設定を問い合わせてください。

IP アドレスを自動的に取得する(O)

次の IP アドレスを使う(S):

IP アドレス(I): . . .

サブネットマスク(U): . . .

デフォルトゲートウェイ(D): . . .

DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する(B)

次の DNS サーバーのアドレスを使う(E):

優先 DNS サーバー(P): 192 . 168 . 11 . 15

代替 DNS サーバー(A): . . .

終了時に設定を検証する(L) 詳細設定(V)...

OK キャンセル

インターネットプロトコルバージョン4 (TCP/IPv4)のプロパティ

全般 代替の構成

ネットワークでこの機能がサポートされている場合は、IP 設定を自動的に取得することができます。サポートされていない場合は、ネットワーク管理者に適切な IP 設定を問い合わせてください。

IP アドレスを自動的に取得する(O)

次の IP アドレスを使う(S):

IP アドレス(I): . . .

サブネットマスク(U): . . .

デフォルトゲートウェイ(D): . . .

DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する(B)

次の DNS サーバーのアドレスを使う(E):

優先 DNS サーバー(P): 127 . 0 . 0 . 1

代替 DNS サーバー(A): . . .

終了時に設定を検証する(L) 詳細設定(V)...

OK キャンセル

インターネットプロトコルバージョン4 (TCP/IPv4)のプロパティ

全般 代替の構成

ネットワークでこの機能がサポートされている場合は、IP 設定を自動的に取得することができます。サポートされていない場合は、ネットワーク管理者に適切な IP 設定を問い合わせてください。

IP アドレスを自動的に取得する(O)

次の IP アドレスを使う(S):

IP アドレス(I): . . .

サブネットマスク(U): . . .

デフォルトゲートウェイ(D): . . .

DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する(B)

次の DNS サーバーのアドレスを使う(E):

優先 DNS サーバー(P): . . .

代替 DNS サーバー(A): . . .

終了時に設定を検証する(L) 詳細設定(V)...

OK キャンセル

ETP Client起動/
インストール後

ETP Client停止/
アンインストール後


【参考】ネットワーク設定の確認方法1

前述のネットワーク設定の確認方法を説明致します。

- ① Windowsボタンもしくは、検索ボタンをクリック後、
- ② 「ネットワークの状態」と入力後、
- ③ 「ネットワークの状態」をクリックします。


次に「アダプターのオプションを変更する」をクリックします。

Ethernet0（ご使用の環境によって異なります）をダブルクリックします。




【参考】 ネットワーク設定の確認方法2


「プロパティ(P)」 をクリックします。



「インターネット プロトコルバージョン4(TCP/IPv4)」をダブルクリックします。



以下の画面で設定確認と変更ができます。



ETP Client使用上の注意

5-2-1. ETP Clientの動作を停止した場合とアンインストールした場合、
PCのプロキシ設定がETP Clientインストール前の設定値に戻らないパターンがあります。


	PCのプロキシ設定の項目	ETP Clientインストール前の設定値	ETP Clientが動作中の設定値	動作停止とアンインストール後の設定値
①	自動プロキシ セットアップ 設定を自動的に検出する	オン	オン	オン
		オフ	オフ	オン
②	自動プロキシ セットアップ セットアップスクリプトを使う	オン	オフ	オフ (スクリプトのアドレスの設定値が クリアされる)
		オフ	オフ	オフ
③	手動プロキシ セットアップ プロキシ サーバーを使う	オン	オン (http=127.0.0.1:80 80;https=127.0.0.1: 8080)	オフ (アドレスなどの設定値が クリアされる)
		オフ	オフ	オフ

動作停止やアンインストール後に、インストール前の設定値に戻らないため、再設定が必要です
※画面推移は次頁参考


ETP Client使用上の注意

5-2-2. 実際の画面推移。

【ETP Clientインストール前の設定値参考例】



ETP Client起動/
インストール後



ETP Client停止/
アンインストール後

下記画像の設定に戻るため、ETP Clientインストール前と設定値が異なる場合は再設定が必要です。




【参考】プロキシ設定の確認方法

前述のネットワーク設定の確認方法を説明致します。

- ① Windowsボタンもしくは、検索ボタンをクリック後、
- ② 「ネットワークの状態」と入力後、
- ③ 「ネットワークの状態」をクリックします。

左側の「プロキシ」タブをクリック

以下の画面で設定確認と変更ができます。



6

アンインストールの方法(Windows編)

GUI操作によるアンインストール方法


6-1. Windowsの画面左下の（スタートボタン）を右クリックし、表示された「クイックリンク」メニューから「アプリと機能」をクリックします。

6-2. ETP Clientを見つけて、クリックして選択します。




アンインストールを押します。

6-3. アンインストールの確認画面がでます。



アンインストールを押します。



「はい」を押します。

7

アンインストールの方法(Mac編)

GUI操作によるアンインストール方法

7-1. Macのターミナルウィンドウを起動して、以下のコマンドを入力します。

```
sudo /Library/Application\ Support/Akamai\ ETP\ Client/uninstall_etpclient
```